

R.O. PLANT S.O.P.

R.O. Plant ચાલુ કરવાની રીત.

→ સૌપ્રથમ R.O. Plant Main Supply મેન્યુઅલ મોડ પર રાખો.

→ ત્યારબાદ બેકવોશ કરવા માટે સેન્ડ ફિલ્ટરનો વાલ્વ બેકવોશ (2 નંબર) પર રાખવો. વાલ્વ સેટ કર્યા બાદ Raw Water Pump (RWP) ચાલુ કરવું. (10 થી 15 મિનીટ ક્યરો નિકળે ત્યાં સુધી)

→ ત્યાર બાદ RWP બંધ કરી સેન્ડ ફિલ્ટરનો વાલ્વ Rinse (3 નંબર) પર સેટ કરવો.

→ RWP (3-5) મિનીટ ચાલુ રાખવું.

-> ત્યારબાદ RWP બંધ કરી સેન્ડ ફિલ્ટર વાલ્વ ફિલ્ટર (1નંબર) પર સેટ કરવો

→ ત્યાર બાદ પ્રેસર વાલ્વ ખુલો Open Position માં મુકવો.

→ પછી R.O. Plant Manual મોડ માંથી Auto મોડ માં મુકવો. ત્યારબાદ ફલ્સીંગ ટાઈમ પૂરો થયા પછી પ્રેસર વાલ્વ સેટ કરવો R.O. Plant Capacity મુજબ.

R.O. Plant બંધ કરવાની રીત.

→ R.O. Plant બંધ કરતા પહેલા પ્રેસર વાલ્વ ખુલ્લો મુકવો.

→ ત્યારબાદ મેઈન સપ્લાય બંધ કરવો.

Note-

- Backwash Process દરે 10-15 કલાક રનીંગ ટાઈમ બાદ કરવી.
- Cartridge Filter રનીંગ ટાઈમ (100 કલાક અથવા 10 દિવસે) ખોલીને ચેક કરવા.
- Conditions જોઈ ને સફાઈ કરવા સાફ પાણી માં.
- બાકી ખરાબ Condition માં ચેન્જ કરી નાખવા.
- દર એક થી દોઢ મહિને ફિલ્ટર સેટ ચેન્જ કરવા. (પાણી અને ફિલ્ટરની Condition પ્રમાણે).